

BRAUN

**Service-Unterlagen
HiFi-Stereo-Steuergerät
audio 250**

Fertigungsjahr 1968

Ab Gerätenummer 32101

Allgemeine technische Daten

Allgemeine Charakterisierung

Netzgespeistes Transistorgerät, kombiniert mit Laufwerk P 410, bestückt mit Shure-System M 75 — 6 (M 44 — 7), Phonovorverstärker und Stereodecoder bereits eingebaut; ferner sind eine auf dem MW- und LW-Bereich wirksame Ferritantenne sowie eine automatische Feinabstimmung für UKW durch Drucktastenschalter einschaltbar. Buchsenplatte für Lautsprecher-, Phono- und Antennenanschluß sind in der Bodenplatte tiefer gelegt. Lieferbar in den Ausführungen weiß und in anthrazitgrauem Krüssellack.



Maße	Breite 65 cm, Tiefe 28 cm, Höhe 11 cm, Deckel 6 cm	
Netzspannung	115, 127, 155, 220 und 240 Volt umschaltbar, Wechselstrom 50–60 Hz	
Stromverbrauch	70 Watt bei Vollasssteuerung und 220 V	
Bestückung		
UKW-Baustein:	4 Transistoren, 1 Kapazitätsdiode, 2 x AF 106, BF 115, BF 158 (SE 3001), BA 110	
AM-Baustein:	2 Transistoren, 2 Dioden BF 184, BF 185, 2 x BAY 19	
ZF-Baustein:	5 Transistoren, 7 Dioden BF 167, 2 x BF 194, BF 115, AC 151 VI, 5 x AA 116, 2 AA 113	
Stereodecoder:	4 Transistoren, 7 Dioden BC 108 C, BC 178 B, AC 151 V, AC 152 VI, 2 x AA 113, AA 116, 2 x 2 AA 113	
Phonovorverstärker:	4 Transistoren 4 x BC 178	
NF-Vorverstärker:	8 Transistoren 18 x BC 178	
NF-Endstufe:	12 Transistoren 2 x BC 172, 2 x BC 107, BC 119 F, 2 x AC 153, 4 x AD 131	
Netzteil:	6 Dioden 4 x SiG 0,5/50, 2 x OY 5061	
Sicherungen	Netzsicherung bei 115–127 V	0,630 A träge
	155–240 V	0,315 A träge
	Endstufensicherung	1,0 A flink

Wellenbereiche	UKW	87 — 108 MHz	FM-ZF	10,7 MHz
	KW	5,8— 13 MHz	AM-ZF	455 kHz
	MW	512 —1860 kHz		
	LW	145 — 350 kHz		
Zahl der abstimmbaren Kreise	AM-Bereiche 11, davon 3 veränderlich durch Drehkondensator FM-Bereiche 14, davon 4 veränderlich durch Drehkondensator			
Abstimmanzeige	Zeigerinstrument (Drehspulmeßwerk)			
Lautstärkeregelung	gehör richtig, durch Zug-Druckschalter am Lautstärkeregl er umschaltbar auf lineare Regelung, Tandemregler			
NF-Ausgangsleistung	2x20 Watt Musikleistung 2x12 Watt Sinusleistung			
NF-Eingänge	Wahl durch Betriebsartenschalter mit Stellungen: rundfunk, ukw-stereo, phono-stereo, phono-mono, band-stereo, band-mono			
NF-Eingangsempfindlichkeit für 12 Watt output	phono (reserve)		250 mV an	500 kOhm
	phono (Magnet-System)		2,5 mV an	47 kOhm
	band		350 mV an	700 kOhm
	band (Ausgangsspannung Kt. 1 und 4)	150 mV an	7 kOhm	
Ausgangsimpedanz	2x mindestens 4 Ohm an Normsteckdosen			
Technische Meßdaten siehe im Anhang der Funktionsbeschreibung.				

Funktionsbeschreibung

1. UKW-Baustein

HF-Vorstufen

Der HF-Vorstärker besteht aus zwei in Basisschaltung arbeitenden Transistoren T 101 AF 106 und T 102 AF 106. Vom symmetrischen Antenneneingang gelangt das HF-Signal über den durchstimmbaren Antennenkreis L 102, den Vorstufen-Transistor T 101, über den durchstimmbaren Zwischenkreis L 103 und den Koppelkondensator C 109 10 pF zum Emitter des zweiten Vorstufentransistors T 102. Vom Kollektor aus wird das HF-Signal über den zweiten durchstimmbaren Zwischenkreis L 104 und über C 118 250 pF in den Basiskreis des NPN-Mischtransistors T 104 BF 115 eingekoppelt. Die drei Vorkreise und der Oszillatorkreis werden mit einem Vierfach-Drehkondensator abgestimmt.

Oszillator

Der Oszillatortransistor T 103 BF 158 arbeitet in Basisschaltung mit dem Oszillatorkreis L 108 – C 127. Dieser wird mit der Silizium-Kapazitätsdiode D 101 BA 110 automatisch nachgestimmt, wenn die Taste «autom.» gedrückt ist. Die Kapazitätsdiode D 101 ist durch den Spannungsteiler R 116 – R 115 in Sperrrichtung vorgespannt, damit sie leistungsfähig gesteuert werden kann.

Mischstufe

Die Mischstufe besteht aus dem NPN-Transistor T 104 BF 115, der über C 118 mit der Empfangsfrequenz und über die Schaltkapazität mit der Oszillatorfrequenz gleichzeitig angesteuert wird. Am Kollektor des Transistors T 104 wird die Zwischenfrequenz mit Hilfe des ZF-Bandfilters L 105/L 106 ausgekoppelt und über die Koppelwicklung L 107 induktiv an die Basis des ersten ZF-Transistors T 301 übertragen.

2. AM-HF-Baustein

Vorkreise

Das Antennensignal gelangt von der Antennenbuchse über C 201 und k 14, k 13 an die Antennenwicklung L 208 der Primärspule des durchstimmbaren MW-HF-Bandfilters L 205 – C 211 – L 206 – C 212 bzw. über k 14, k 13, m 13, m 14 an die Antennenwicklung L 213 der Primärspule des LW-Bandfilters L 210 – C 211 – L 211 – C 212. Es wird dann über die Koppelwicklung L 207 bzw. L 212 in den Sekundärkreis eingekoppelt. Die Koppelwicklung L 209 bzw. L 214 überträgt das

Signal über die Schalterkontakte m 18, m 17 bzw. l 9, l 8 und f 16, f 17 an die Basis des Mischtransistors T 201 BF 185.

In Schalterstellung KW gelangt das KW-Antennensignal über C 201 und die Schalterkontakte k 14, k 15 an die Antennenwicklung L 204 des KW-Vorkreises L 202 – C 211 und wird mit der Koppelwicklung L 203 über die Schalterkontakte k 6, k 5 und f 16, f 17 an die Basis des Mischtransistors T 201 ausgekoppelt.

Oszillator

Der Oszillator mit dem Transistor T 202 BF 184 arbeitet in Basisschaltung mit Rückkopplung über L 219 bzw. L 222 oder L 225, R 208 und C 229.

Mischstufe

Die Oszillatorschaltung wird über C 226 100 nF in den Emitterkreis des Mischtransistors T 201 BF 185 mit den Widerständen R 210 und R 211 eingespeist. Die HF-Spannung gelangt von der Koppelwicklung L 203 bzw. L 209 oder L 214 an die Basis des Mischtransistors. Die ZF-Spannung wird aus dem Kollektorkreis des Mischtransistors T 201 über das 1. ZF-Bandfilter L 301, L 303 ausgekoppelt. Über die Auskoppelwicklung L 304 des Sekundärkreises gelangt die ZF-Spannung über den Vorwiderstand R 301 510 Ohm zur Basis des 1. ZF-Transistors T 301 BF 167.

Ferritantenne

Die Ferritantenne wirkt bei MW und LW und ist mit dem Schalter «ferrit» einschaltbar. Die Antennenspannung wird bei MW über die Auskoppelwicklung L 216 und bei LW über L 217 in den Eingang des Mischtransistors T 201 eingekoppelt.

3. ZF-Verstärker

Verstärker-Stufen

Der ZF-Verstärker ist bei FM 4stufig, bei AM 3stufig mit den NPN-Transistoren T 301 BF 167, T 302 BF 194, T 303 BF 194 und T 304 BF 115 (bei FM). Für FM-Betrieb sind die Kollektoren aus Anpassungsgründen über Anzapfungen an die Bandfilter-Primärkreisspulen angeschlossen. Die Ankopplung der Sekundärkreise an die Basis des nachfolgenden Transistors geschieht über kapazitive Spannungsteiler. Für AM-Betrieb werden die Bandfilter-Sekundärkreise in der ersten Stufe (T 301) induktiv, in der zweiten und dritten Stufe

(T 302 und T 303) kapazitiv an die Basis der Transistoren angekoppelt.

AM-Demodulator

Die Diode D 302 AA 116 ist induktiv über L 318 an den letzten ZF-Kreis L 317 angekoppelt und demoduliert die ZF-Schwingung. Die NF-Spannung gelangt über die HF-Siebglieder C 333, R 351, über die Schalterkontakte u 16, u 17 und den Koppelkondensator C 904 zum Eingang des Decoder-Bausteins mit T 901 BC 108 C, der bei AM-Betrieb lediglich als NF-Vorverstärker arbeitet.

Schaltspannungserzeugung für den Piloton-Verstärker

Damit etwaige im Rauschspektrum enthaltene 19-kHz-Anteile, die u.U. besonders bei Abstimmung auf die Flanken der Durchlaufkurve auftreten, nicht an den Decoder-Eingang gelangen und über die Mono-Stereo-Automatik den Decoder auf Stereo-Betrieb umschalten können, sind die Decoder-Transistoren T 902 BC 178, T 903 AC 151 V und T 904 AC 152 VI normalerweise (bei Mono-Betrieb) völlig gesperrt. Erst bei Empfang eines auch für Stereo-Empfang ausreichend starken UKW-Senders (ca. 10 ... 15 µV, großer Ausschlag des Anzeigeinstruments) entsteht an den Dioden D 303 AA 116 und D 304 AA 116 durch Gleichrichtung der ZF-Spannung im 3. Bandfilter eine genügend große Richtspannung, die über R 906 den 19-kHz-Pilotonverstärker T 902 in einen Zustand mittlerer Verstärkung schaltet.

Radiodetektor

Auf die vierte ZF-Stufe folgt der symmetrische Radiodetektor. Seine Bandbreite beträgt ca. 0,6 MHz. Hierdurch wird eine gute Linearität der Demodulationskennlinie erzielt. Die Diode D 305 AA 116 liefert eine Richtspannung an den Meßpunkt $\oplus$, so daß also hier das Sichtgerät des Wobblers unmittelbar zur Darstellung der Durchlaufkurve angeschlossen werden kann. Am Verbindungspunkt von R 344 und R 345 wird über Dr 305 die NF-Spannung abgenommen.

Nennwerte (für Meßzwecke)

Rundfunkteil

UKW-Bereich (bei ca. 98 MHz):		Meßpunkte
Übertragungsbereich	(nach IHF-Standards 6.03.07 Abs. 1, jedoch bezogen auf Modulationsfrequenz 1000 Hz, mit Preemphasis): 40 1000 12500 Hz - 1 0 - 0,5 dB	18
Klirrfaktor	(nach DIN 45 408 Bl. 2 2.1 u. 3.1.1 und IHF-Standards 6.03.08 Abs. 10, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000 Hz bei 40 kHz Hub): < 1 %	19
Übersprechdämpfungsmaß bei Stereobetrieb	Modulationsfrequenz 1000 Hz: 33 dB	18 19
Fremdspannungsabstand	(nach DIN 45 405 2.2 und IHF-Standards 6.03.10 Abs. 2, bei 75 kHz Hub, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000 Hz) bei Monobetrieb: > 60 dB bei Stereobetrieb (Pilotton- und Oberwellenreste mit Tiefpaß ausgefiltert): 60 dB	19
Empfindlichkeit	(für 30 dB Signal-Rausch-Abstand bei 40 kHz Hub): < 1,2 µV	19
Begrenzungseinsatz	(bei 3 dB unter maximaler NF-Ausgangsspannung): < 1,5 µV	19
NF-Ausgangsspannung	(nach Begr.-Einsatz bei 40 kHz Hub): ca. 0,15 V	19
KML-Bereich (bei ca. 550 kHz): Empfindlichkeit	(für 26 dB Signal-Rausch-Abstand bei 30 % Modulation): 40 µV	19

Plattenspieler


Gleichlaufschwankungen	(nach DIN 45 539 1.3):	$\pm 1,2 \%$	20
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	(nach DIN 45 539 1.4.2):	60 dB	20

NF-Verstärker


(Messungen über Eingang «band»)

Übertragungsbereich	Abweichungen vom linearen Frequenzgang (Mindestwerte)	24 25
	Tiefensteller am linken Anschlag bei 40 Hz — 16 dB am rechten Anschlag + 12 dB	
	Höhensteller am linken Anschlag bei 12500 Hz — 12 dB am rechten Anschlag + 10 dB	
Klirrfaktor bei 2 x 12 W Sinusdauertonleistung	(nach DIN 45 403 Bl. 2 2.1 und 3.1.1 bei 1000 Hz) 0,3 %	24 25
Fremdspannungsabstand	(nach DIN 45 405 2.2 bei 1000 Hz, bei Vollaussteuerung) Lautstärkesteller zugedreht > 80 dB aufgedreht > 70 dB	24 25


Bitte das dem Gerät beiliegende Meßprotokoll beachten! Die Einhaltung der eingetragenen Meßwerte muß nach jeder Reparatur überprüft werden.




⑦

0,5 V_{SS}


⑩

2 V_{SS}


⑪

1,2 V_{SS}


⑭

9 V_{SS}


⑮

5 V_{SS}

⑰

0,8 V_{SS}

⑱

0,4 V_{SS}

⑲

0,0065 V_{SS}**Auswechseln der Skalenlampen:**

Nach dem Abziehen bzw. Abschrauben der Drehknöpfe und nach dem Abnehmen der Frontplatte des Rundfunkteils sind die Beleuchtungs- und Anzeigelämpchen zugänglich und können ausgewechselt werden.

Auswechseln der Schieber des Tastenschalters:

Zunächst müssen die zwei Keramiktrimmer C 235 und C 237 (beim Auswechseln des KW- und LW-Schiebers) ausgelötet werden. Dann ist der Drehknopf vorsichtig – jedoch mit Kraft – nach vorne vom Tastenschieber abziehen. (Falls sich die Klebverbindung nicht lösen läßt, kann der Knopf zertrümmert und nach dem Auswechseln des Schiebers durch einen neuen ersetzt werden.)

Die quadratische Bronze-Sicherungsscheibe ist aus der Doppelnut im Schieber herauszuziehen, die Schraubenfeder ist zu entfernen. Bei Folgetasten können dann die abgewinkelte Bronze-Blattfeder und der kurze Stift ebenfalls abgenommen werden. Danach ist ein Stück Isolierschlauch von 6 mm Durchmesser, ca. 50 mm lang, an die hintere Öffnung der Schalterkammer anzusetzen und der Schieber nach hinten aus der Kammer heraus unmittelbar in das Isolierschlauchstück einzuführen, bei gleichzeitigem zur-Seite-drücken der durchgehenden Auslösestange (innerhalb der U-förmigen Montageschiene). Diese Handhabung ist wichtig, damit die im Schieber lose eingesetzten Kontakt-Blattfedern nicht während des Auswechselns aus ihren Kammern herausfallen. Beim Einschieben des Ersatzschiebers ist entsprechend zu verfahren.

Vorsicht! Die Blattfedern dürfen nicht mit den Fingern berührt werden.

NF-Endverstärker

Die im folgenden angegebenen Stromwerte gelten für ca. 25° C Raumtemperatur und 220 V Netzspannung. Zur Messung der Endtransistoren-Kollektorströme ist es zweckmäßig, die Schmelzsicherungen Si 701 und Si 601 zeitweilig zu entfernen und durch die Reihenschaltung eines Drehspulstrommessers (Meßbereich 1 A) und einer Schmelzsicherung 1 A fl zu ersetzen. Bei einem Neuabgleich sind R 710 und R 610 zunächst ungefähr in Mittelstellung zu bringen. Dann ist ohne Signal mit R 717 bzw. R 617 der Ruhestrom der Endstufentransistoren T 706, T 705 bzw. T 606, T 605 auf ca. 25 mA einzustellen. Anschließend mit 1-kHz-Sinussignal am Eingang bei Vollaussteuerung eine symmetrische Sinuskurve an ⑭ bzw. ⑮ einstellen. Vollaussteuerung ist erreicht, wenn bei angeschlossenem Lautsprecher oder Ersatzwiderstand von 4 Ohm etwa 7,7 V_{eff} bzw. 22 V_{ss} zu messen sind und die Spitzen der Sinuskurve gerade noch nicht beschnitten werden. Zuletzt Ruhestrom mit R 717 bzw. R 617 nochmals auf ca. 25 mA einregeln.

Phonovorverstärker


R 1111 und R 1211 sind so einzustellen, daß bei Speisung des Phonovorverstärkereingangs (Einspeisung an ⑫ bzw. ⑬) mit NF-Signal 1 kHz 2 mV (bei aufgedrehtem Lautstärkesteller) Vollaussteuerung erreicht wird.

AM-Baustein

UKW-Abstimmungsanzeige: R 217 ist so einzustellen, daß die Rauschrichtspannung (ohne Antennensignal) gerade noch keinen Ausschlag des Zeigers des Anzeigeelements Ms 001 verursacht.

AM-Anzeige: R 216 ist so einzustellen, daß bei Empfang eines starken AM-Senders gerade Vollauschlag am Anzeigeelement erreicht wird.

Die Einstellung der übrigen Einstellwiderstände des Rundfunkteils siehe Abgleitanleitung.



Betriebsartschalter in Schalterstellung UKW-Stereo

Tastenschalter in Schalterstellung UKW

Die Spannungen sind ohne Signal mit Meßinstrument $R_i = 30 \text{ k}\Omega/\text{V}$ bei Netzspannung 220 V und einer Umgebungstemperatur von etwa 25°C zu messen. An hochohmigen Spannungsteilern ist mit einem Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter zu messen.

Eingeklammerte Werte gelten bei KW-, MW- und LW-Empfang. Bei zwei Spannungsangaben gilt: ohne Signal ... mit Signal. Die angegebenen Spannungen können um $\pm 15\%$ abweichen. Spannungsangaben ohne Bezugslinien sind gegen Masse gemessen.

Endstufe, Phonoverstärker:

Minus (—) an Masse

UKW-Baustein, Vorverstärker, ZF-Verstärker, AM-Baustein, Decoder:

Plus (+) an Masse

Die Anfänge der Spulenwicklungen sind teilweise farbig gekennzeichnet und im Schaltbild mit einem Punkt versehen. Bei Lagenwicklungen sind die Spulenanfänge am Fuß der Spulenkörper.

Frequenzbereiche:

UKW: 87 ... 108 MHz FM-ZF: 10,7 MHz
KW: 5,8 ... 13 MHz AM-ZF: 455 kHz
MW: 512 ... 1650 kHz
LW: 145 ... 350 kHz


Oszillatorschwingspannungen:

UKW: ca. 600 mV am Emitter des T 103
KW: 80 ... 180 mV
MW: 90 ... 130 mV
LW: 100 ... 120 mV

gemessen mit UHF-Millivoltmeter Rohde & Schwarz URV


Transistoranschlüsse

(von unten bzw. auf die Anschlüsse gesehen)




Stecker- und Fassungsanschlüsse


(von unten bzw. auf die Stifte gesehen)




Widerstandscode





Stromlaufplan




C	211	201	204	202	102	134	101	103	104	106	105	212
L			203	203	206	209	210	218	214			
R			205	207	210	215	213	216	217	218		




[illegible]

Antriebsschema


Ansicht B






Ansicht A



Ansicht C




Diodenanschlüsse



Filteranschlüsse

(von unten bzw. auf die Anschlüsse gesehen)



Decoder - Spulen

Steckverbindungen

Novalstecker
Novalfassung

Miniaturstecker
Miniaturfassung

Dekalstecker
Dekalfassung

Dekalstecker
Dekalfassung

Vierpolstecker
Vierpolfassung

Miniaturstecker
Miniaturfassung

Miniaturstecker
Miniaturfassung

Miniaturstecker
Miniaturfassung

Kabelbaum
Netzteil

Kabelbaum
Stereodecoder

Kabelbaum
AM-Baustein

Kabelbaum
ZF-Verstärker

Phonoverstärker
Plattenspieler

Betriebsartschalter
Phonovorverstärker

NF-Vorverstärker
Endverstärker

Endverstärker
Netzteil

St 001
St 801

St 002
St 902

St 003
St 203

St 004
St 304

St 1105
St 005

St 006
St 1106

St 401
St 601

St 602
St 802

H 1 ... H 9
J 1 ... J 9

E 1 ... E 7
F 1 ... F 7

W 1 ... W 10
X 1 ... X 10

A 1 ... A 10
B 1 ... B 10

U 2 ... U 5
V 2 ... V 5

Y 1 ... Y 6
Z 1 ... Z 6

P 1 ... P 7
Q 1 ... Q 7

N 1 ... N 7
O 1 ... O 7

St 013
„band“

St 014
„reserve“

C063 33

R061 680k

R063 470k

C061 30

C064 33

R064 470k

C062 30

R067 47k

R065 180k

R066 180k

R068 47k

rt ge ge rt


sw rt

sw bl

br gn

zum NF-Vorverstärker


zum Betriebsart-schalter






Die Leiterplatten sind lagerichtig abgebildet, aber so umgeklappt, daß die Bestückungsseite sichtbar wird, sofern sie normalerweise von der Seite zu sehen sind.

Netzteil




Phonovorverstärker



(auf die Leiterseite gesehen)

NF-Vorverstärker



NF-Endverstärker

